

Panasonic®

取扱説明書 [工事説明付き] 畜産用強力ファン

この説明書は必ずお客様にお渡しください

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●この取扱説明書を大切に保管してください。

この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、
それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致し
かねますのでご注意ください。

品 番

<壁取り付け用>

NK-74DGA

<高所壁取り付け用>

NK-74DZA

<順送>

NK-74DHA

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■仕様変更、改造、分解
は絶対にしない

火災・感電・
けがの原因と
なります。

分解禁止

●修理は販売店へご連絡
ください。

■電線の接続は確実におこ
なう

接続が不完全
な場合は発熱
し火災の原因
となります。

■モーターには水をかけない

ショートや漏
電の恐れがあ
ります。

禁止

■据え付け、配線工事は専
門業者に依頼する

接続が不完
全な場合は発熱
し火災の原因
となります。

●特に電気工事は法律に
より免許のない者の工事
は禁止されています。

■本体を据え付けてから配
線する

感電、火災の
恐れがあります。

■お手入れの際は電源スイ
ッチを切る

感電やけがを
することがあ
ります。

■入力電源OFFを確認して
から配線する

感電、火災の
恐れがあります。



警告

■スイッチや分電盤のブレ
ーカーをぬれ手で切／入
しない

感電の恐れ
があります。

■ファン1台につき過負荷
保護装置を必ず取付ける

火災の恐れが
あります。

■高さ1.8m以上の所に設置
する

可動部に触れ
けがをする恐
れがあります。

■配線工事は電気設備技術
基準、内線規定及び工事
説明に従う

あやまつた配
線工事は漏電、
感電や火災の
恐れがあります。

■フードまたはシャッター
(別売品)を取り付ける
(74DGA)

可動部に触れ
けがをする恐
れがあります。

■アースを確実に取り付ける
故障や漏電の
ときには感電す
る恐れがあります。

アース線接続

■モーターの水抜き穴が下に
くるように据え付ける

モーター内に水が
入り、ショート、
感電の原因とな
ります。

■雨や水のかかる場所には
取り付けない

ショートや感
電の恐れがあ
ります。

水場使用禁止

■吸入口、吹出口の中や
可動部へ指や物などを
入れない

けがをする恐
れがあります。

接触禁止



注意

■モーターに触らない

高温になっ
てるので、や
けどをする恐
れがあります。
接触禁止

■3相200Vに接続する

火災、感電の
原因となりま
す。

■本体は十分強度のある
所にしっかりと取り付
ける

落 下によりけ
がをする恐
れがあります。

■本体がしっかり取り付いているか
確認する

落 下によりけ
がをすることが
あります。

■重量物のため、取り付
けには注意する

落 下によりけ
がをする恐
れがあります。

■作業の際は、ゴム手袋
を必ず使用する

板金などの切
り口や本体の
突起角などでの
けがの恐れ
があります。



お願い

■使用周囲温度が40°C以上に
なる場所に取り付けない

■腐食性の処理水及びガスの
発生場所での使用は避ける

■吸込側、吐出側に傷害物を
置かない

■直射日光の当たる所に設置
しない

■氷結する場所に取り付け
ない

■必ず空気取り入れ口（吸
気口）を設置する

■振動しやすい場所に設置しない

据え付け場所の選定

●お客様の同意を得て決定してください。なお、以下の場所は避けてください。

1. 極度に密閉された場所
2. 氷結する場所
3. 振動しやすい場所
4. 使用周囲温度が40°C以上の場所
5. 直射日光の当たる場所
6. 腐食性の処理水およびガスの発生場所

取り付け前の準備

本体組み立て前に以下の項目について確認してください。

1. 銘板に書いてある機種、出力、電圧、周波数などが注文通りのものか。
2. 輸送中の事故で破損または変形していないか。


現地で準備していただく部品

1. 過負荷保護装置（モーターブレーカーなど） 1
2. 接続電線 1
3. 本体固定用ネジ (M10~12) 4set

取り付け

NK-74DHAを設置する場合

1. 本体を設置する前に、フロントガードをブッシュリベットで取り付けます。(4カ所)
※ ガード取り付け前に、必ず羽根止めテープを取り外してください。



2. パネルのφ7またはφ15(半抜き穴)にフックをかけて、チェーンなどで吊り下げます。(4カ所)
※ 半抜き穴はドライバー等で穴をあけてください。

電気工事

- 電線はアース線を含めた4芯を使用し、 $2mm^2$ (φ1.6mm)以上を使用してください。
- アース工事の際、本体側はモーターのフレームにEで表示されている端子からアースをひいてください。
- アース工事はD種接地工事をおこなってください。
- 電線の接続は確実におこない、接続後は絶縁処理をおこなってください。
- 配線は右図のように相順をあわせてください。

インバーター運転する場合

インバーター運転される場合は、ご使用になるインバーターの取扱説明書をよくお読みのうえ、説明書に従った配線をおこなってください。

試運転

1. 試運転の前に以下の項目について確認してください。

●電気系統


- 電線の接続は確実か？ 電源電圧は規定通りか？ アース線の接続は確実か？
- 電線の固定は確実か？ (200V±20V) 接地抵抗は基準値以内か？
- 欠相になっていないか？ 絶縁試験はおこなったか？

2. 試運転


- 電源スイッチをいれるとファンがまわります。
※羽根の回転方向は吐出側から見て右回転
(モーターに回転方向が明示)です。
- ファンの回転方向が逆の時は、電源を切って、3本の電線のうち2本を入れ替えてください。
- 異常がないことを確認してください。

各部のなまえと使いかた

外形寸法




各部のなまえ



使い方

電源スイッチ (ブレーカー)



換気するとき	ON
停止するとき	OFF

仕様

品番	電源	周波数(Hz)	風量(m³/min)	電流(A)	入力(W)	回転数(rpm)	質量(kg)	騒音(dB)
NK-74DHA	3相 200V	50	200	2.0	350	975	23	61
		60	220	2.2	520	1145		66
NK-74DGA	3相 200V	50	200	2.0	350	975	22	61
		60	220	2.2	520	1145		66

※74DZAは74DGAに対して質量のみ異なります。(質量21kg)
※74DHAにはフロントガード1枚、ブッシュリベット4個を付属しています。

※1) 各特性値は静圧0Paの時の値です。
※2) 騒音はファン後方および側面から1.5mの平均値を示します。

お手入れのしかた／保証／アフターサービス

お願い

- 清掃時に羽根を拭くときは変形させないよう注意してください。
- 洗剤などを使用する場合は中性洗剤を使用してください。

清掃

ほこりが多く付着すると、騒音・振動の原因となりますので、2ヵ月に1度を目安に清掃してください。

清掃のポイント ■羽根・モーターのほこり

こんなときには・・・・

現象	原因	処置方法
ファンが回らない	●電源スイッチがOFFになっている ●自動運転の温度調節器の設定がずれている	●電源スイッチを入れてください ●設定を変更してください
ファンの回転が遅い	●インバーター制御により回転数を落としている	●インバーターの設定を変更してください
よく換気しない	●ガードにごみがついている ●吸込口、吹出口に障害物がある ●吸気口が閉じている	●ごみを取り除いてください ●障害物を取り除いてください ●吸気口を開いてください

保証／アフターサービス

■畜産用強力ファンの保証期間は納入の日から1年といたします。
保証期間中正常な使用にもかかわらず、当社の設計、加工などの不備により故障または異常が発生した場合は、故障または異常の部位を無償で修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、この本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後、6年保有します。
■アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または下記までご相談ください。

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

〒486-8524 愛知県春日井市鷹来町字上仲田3905番3 TEL0568-81-1162

愛情点検

長年ご使用の畜産用強力ファンの点検を！		
	<p>このような状態はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ・運転中に異常音がしたり振動がある。 ・異臭がする。 ・その他、異常を感じる。 	<p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。</p>

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011


別売品／仕様

畜産用風圧シャッター




品番
NK-NSA60

屋外フード



品番
NK-NHA60



ファン
シャッター(フード)
棒