


快適環境と設備の最適稼動をトータルサポート



湿り空気 h-x 線図



公財団法人 空調衛生工学会
T.FUJITA

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

本社 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号
(代表)TEL.06(6338)1852 FAX.06(6310)7750 大阪支店 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号
TEL.06(6338)4642 FAX.06(6384)5766

東京支店 〒108-0075 東京都港区港南2丁目12番26号 港南パークビル3F
TEL.03(3472)2480 FAX.03(3472)2487 北海道営業所 / 東北営業所 / 北陸営業所 / 静岡営業所 / 大阪南営業所
姫路営業所 / 中四国営業所 / 広島事務所 / 九州営業所

中部支店 〒486-8524 愛知県春日井市鷹来町字上仲田3905番3
TEL.0568(81)6218 FAX.0568(85)3151 <http://panasonic.co.jp/es/peseseng/>