

■お手入れと点検

当社ホームページに掲載のスイッチングハブは、性能維持のために定期的なメンテナンスが必要です。製品の管理者を決めていただき、定期的なメンテナンスを必ず実施してください。メンテナンスには、ファームウェアの更新管理を含みます。ファームウェアは当社ホームページで逐次ご確認いただき、お客様にて必要に応じた処置を講じてください。

点検周期については稼働率、使用環境などにより異なりますが、少なくとも1回以上/年の周期にて設定してください。点検の結果、異常や不具合があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

件名		管理者	
----	--	-----	--

点検箇所	点検内容	点検日・点検者				
		/	/	/	/	/
設置環境	付属の電源コードを使用し、交流100Vで使用しているか					
	電源コードを傷つけたり、ねじったりしていないか					
	電源コードがゆるんでいないか					
	アース線が接続されているか(アース端子付き電源コードの場合)					
	電源プラグを加工していないか、電源プラグが破損していないか					
	水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所で使用していないか					
	直射日光の当たる場所や温度の高い場所で使用していないか					
	導電性のほこり、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所で使用していないか					
	振動・衝撃の多い場所や不安定な場所で使用していないか					
	固定ねじ(ラックマウント用金具、壁取付用金具等)のゆるみはないか					
	製品付属のねじ以外のねじを使用していないか					
	装置同士を上下に積み重ねて使用していないか					
	装置同士を左右に並べておく場合は、適切な隙間を設けているか					
本体	異音は発生していないか					
	異臭は発生していないか					
	異常な熱は発生していないか					
	ファンは正常に動作しているか(ファン搭載製品の場合)					
	通気口をふさいでいないか					
	埃が付着、堆積していないか					
	異常を示すLEDは点灯していないか					
(管理機能付き製品の場合)管理画面の操作が行えるか						