

## ■お手入れと点検

当社ホームページに掲載の天井埋込型PoEスイッチングハブは、性能維持のために定期的にメンテナンスが必要です。製品の管理者を決めていただき、定期的なメンテナンスを必ず実施してください。メンテナンスには、ファームウェアの更新管理を含みます。ファームウェアは当社ホームページで逐次ご確認いただき、お客様にて必要に応じた処置を講じてください。

点検周期については稼働率、使用環境などにより異なりますが、少なくとも1回以上／年の周期にて設定してください。点検の結果、異常や不具合があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

件名		管理者	
----	--	-----	--

点検箇所	点検内容	点検日・点検者				
		/	/	/	/	/
設置環境	水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所で使用していないか					
	直射日光の当たる場所や温度の高い場所で使用していないか					
	導電性のほこり、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所で使用していないか					
	振動・衝撃の多い場所や不安定な場所で使用していないか					
	天井ボードに割れ、欠け、ひびなど劣化はないか					
	天井取付用ブラケット、フェイスプレートのゆるみはないか					
	落下防止ワイヤーの取付ねじにゆるみはないか					
	断熱材・防音材と、適切な空間を設けて使用しているか					
	本体に断熱材・防音材をかぶせて使用していないか					
本体	異音は発生していないか					
	異臭は発生していないか					
	異常な熱は発生していないか					
	埃が付着、堆積していないか					
	異常を示すLEDは点灯していないか					
	管理画面の操作が行えるか					